

# Renault ZOE

## Bedienungsanleitung











### Die App zum Start und zum Ende - dazwischen nimm den Schlüssel in die Hände (Die Smartphone-App ist notwendig für die Verwendung des ZOE)

Die realistische Reichweite des ZOE beträgt bei gemäßigter Fahrweise bis zu 240 km.

Die Buchung eines Renault ZOE wird mit dem Smartphone angetreten. Für das Schließen und Öffnen zwischendurch nehmen Sie bitte den Schlüssel. Beim Zurückstellen dann den Schlüssel wieder im Fahrzeug lassen und die Buchung beenden.

Bitte denken Sie daran, das Ladekabel vor der Fahrt abzuziehen und das Auto nach der Fahrt wieder an die Ladesäule anzuschließen. Ihr Nachfolger wird es Ihnen danken – denn Sie könnten Ihr Nachfolger sein.




#### Sie möchten Ihre Fahrt beginnen:

-  Den ZOE mit der Smartphone-App öffnen.
-  Dazu den Knopf „Reservierung antreten“ drücken.
-  Bitte haben Sie etwa 30 Sekunden Geduld.
-  Die Zentralverriegelung öffnet das Fahrzeug.
-  Nehmen Sie die Schlüsselkarte aus dem Handschuhfach.
-  Entriegeln Sie den Ladestecker (!) mit der Schlüsselkarte und ziehen diesen danach aus dem Fahrzeug und der Ladesäule.
-  Schließen Sie die Klappe und verstauen das Ladekabel im Kofferraum.
-  Starten Sie das E-Auto mit dem Start-/Stop-Knopf. Achtung: Sie werden kein Geräusch hören.
-  Fahren Sie los, indem Sie wie gewohnt auf das Gaspedal treten. Lächeln Sie.
-  Das E-Auto fährt sich wie ein gewöhnlicher Automatik.

#### Fahrzeuge öffnen & schließen



#### Sie parken das Fahrzeug zwischendurch:




-  Nehmen Sie den Schlüssel mit.
-  Schließen Sie das Auto mit der Fernbedienung.
-  Das Fahrzeug schließt automatisch.



# Renault ZOE











## Bedienungsanleitung

### Sie kommen zurück zum Fahrzeug:

-  Das Fahrzeug mit der Fernbedienung öffnen.
-  Das Fahrzeug öffnet sich.
-  Setzen Sie Ihre Fahrt fort.



### Sie sind zurück am Standort:

-  Stoppen Sie das Fahrzeug über den Start-/Stop-Knopf und holen das Ladekabel aus dem Kofferraum.
-  Öffnen Sie die Ladeklappe am ZOE mit der Schlüsselkarte.
-  Stecken Sie das Ladekabel ins Fahrzeug und in die Ladesäule.
-  Befolgen Sie dabei die Anweisungen an der Ladesäule. Ladekarten liegen im Handschuhfach.
-  Das Display zeigt den Ladezustand an.
-  Lassen Sie den Schlüssel im Fahrzeug.
-  Drücken Sie in der App den roten Knopf „Reservierung beenden“.
-  Das Fahrzeug schließt nach ca. 30 Sekunden.
-  Die Buchung wird automatisch beendet.
-  Das Fahrzeug ist sofort wieder frei für die nächste Fahrt.

