

Handbuch **Renault ZOE**

*Karte oder App zum Anfang und Ende.
Dazwischen den Schlüssel in die Hände.*

Bitte nach Fahrtende das Fahrzeug laden.

Fahrt antreten



Halten Sie Ihre **Zugangskarte** an den **Kartenleser** (oder treten Sie die Reservierung per App an). Die Zentralverriegelung öffnet das Fahrzeug.



Nehmen Sie den **Autoschlüssel** aus dem **Handschuhfach**. Entriegeln Sie den Ladestecker über den Autoschlüssel und ziehen diesen aus der Ladesäule und dem Fahrzeug.



Schließen Sie die Klappen und verstauen das **Ladekabel** im **Kofferraum**.



Stecken Sie den **Autoschlüssel** in den **Schlitz** und treten die **Bremse**. Dann starten Sie das Fahrzeug mit dem Start-/Stopp-**Knopf**.



Beim **zwischenzeitlichen** Parken verwenden Sie bitte den **Autoschlüssel** zum Ab- und Aufschließen des Fahrzeugs.

Fahrt beenden

Stellen Sie das Fahrzeug auf dem Stellplatz ab, entriegeln mit dem Autoschlüssel die Ladeklappe und stecken das Ladekabel ins Auto und anschließend in die Ladesäule.

Halten Sie dann Ihre **Zugangskarte** an den **Kartenleser** in der Windschutzscheibe (oder beenden die Reservierung per App). Die Zentralverriegelung verschließt das Fahrzeug.